

8 Avenue du Gué Langlois  
77600 BUSSY SAINT MARTIN  
Tél : + 33 (0)1 60 37 45 00  
Fax : + 33 (0)1 64 80 45 18  
www.citec.fr - e-mail : citec@citec.fr

**NOTICE D'UTILISATION**  
**Transmetteurs de pression**  
**Sortie 4/20mA**  
**Raccord électrique par connecteur DIN**

### Caractéristiques techniques

Se reporter au catalogue pour la série correspondante.

### Précautions de montage

- . L'étendue de mesure doit être compatible avec la pression maximale mesurée.
- . Il convient de prendre en compte les pics de pression, notamment en cas de fluides incompressibles.
- . Les joints et matériaux doivent être compatibles avec le fluide mesuré et l'environnement.

### Installation électrique

- . L'installation électrique doit être réalisée conformément à la législation en vigueur et réalisée par du personnel expérimenté.
- . Le niveau de l'alimentation doit être vérifié.
- . Raccordement électrique suivant schéma ci-après :

#### Sortie 4/20mA, technique 2 fils



Nota : Dans certains cas, l'alimentation transmetteur est intégrée dans l'équipement; suivre les instructions de câblage de l'équipement

- 1 : alimentation
- 2 : sortie 4 – 20 mA
- 3 : non utilisé
- ⊕ : masse du boîtier