

NOTICE D'UTILISATION

Pressostats Série MS - PS

Caractéristiques techniques

Se reporter au catalogue pour la série correspondante.

Installation

- . L'échelle de mesure doit être compatible par rapport à la pression maximale du fluide.
- . Les joints et matériaux doivent être compatibles avec le fluide mesuré et l'environnement.
- . Vérifier la taille et le type de filetage.
- . Utiliser une clef de montage appropriée.
- . Il n'y a pas de maintenance à effectuer. Ne pas démonter de pièces et ne rien graisser.

Raccordement électrique

- . L'installation électrique doit être réalisée conformément à la législation en vigueur et réalisée par du personnel expérimenté.
- . Câblage à réaliser suivant code ci-après :

COSSE

1	Commun
2	NF : Normalement Fermé
4	NO : Normalement Ouvert

Réglage du point de consigne

Le réglage s'effectue par une vis logée dans l'orifice sur la partie supérieure du pressostat.
Utiliser un petit tournevis plat.