

<p style="text-align: center;"><b>NOTICE DE MONTAGE ET D'ENTRETIEN DES MANOMETRES DIFFERENTIELS SERIE 7810</b></p>
--

- **MONTAGE**

Les manomètres sont réglés normalement pour fonctionner en position verticale. Pour les appareils de tableau, le boîtier sera d'abord fixé en position par sa collerette et le raccordement sera ensuite assuré sans exercer de contrainte sur les organes ou sur le boîtier du manomètre.

Les raccords des Manomètres comportent un six-pans permettant de les bloquer au moyen d'une clé. Il est absolument proscrit de forcer sur le boîtier pour le raccordement.

Il convient d'installer les Manomètres Différentiels avec des manifolds 3 ou 5 voies pour l'équilibrage des pressions avant la mise en route.

- **MISE EN SERVICE**

Monter le manomètre différentiel sur le manifold, robinet d'équilibrage ouvert, puis mettre en pression lentement en ouvrant le robinet d'arrivée basse pression (-) puis le robinet haute pression (+). Fermer ensuite le robinet d'équilibrage.

- **ENTRETIEN**

Les Manomètres ne doivent pas être placés trop près d'une source de chaleur. Si le liquide à mesurer est lui-même à haute température abaisser celle-ci au moyen d'un siphon ou d'une certaine longueur de capillaire de faible section. Le manomètre constituant par lui-même un "cul de sac" le refroidissement sera suffisant, et la température ambiante sera souvent plus préoccupante.

Les manomètres seront installés à l'abri des chocs et des manipulations brutales des projections de liquides salissants ou agressifs. Les verres tenus propres ou changés en cas de bris.