

## NOTICE D'UTILISATION DES MANOMETRES A CONTACTS SECS OU A BAIN LIQUIDE SERIE 5500

### RACCORDEMENT

Fixer le manomètre par sa collerette, s'il en comporte une.  
Raccorder le manomètre au réseau de pression.

### REGLAGE

#### Pour le 1<sup>er</sup> contact :

Placer le bouton moleté noir (fourni avec le manomètre) au centre de la bulle en plexiglas.

Enfoncer et tourner celui-ci de manière à pouvoir régler l'index mobile (ou contact) à la valeur désirée.

Raccorder ensuite les 3 fils électriques au système :

~ Pour 435... :

FIL BLEU CONTACT

FIL ROUGE / VERT COMMUN

FIL JAUNE MASSE

~ Pour 436... :

FIL BLEU (NF) OU NOIR (NO)

FIL MARRON

FIL JAUNE / VERT

#### Pour le 2<sup>nd</sup> contacts :

Procéder de la même façon que précédemment pour placer les deux index mobiles (ou contacts) à la valeur désirée pour chacun.

ATTENTION !! Ne pas forcer sur la languette pour régler les contacts.

Vérifier que ceux-ci correspondent au schéma désiré.

Raccorder ensuite les 4 ou 6 fils électriques au système :

~ Pour 435... :

FIL BLEU CONTACT 2

FIL ROUGE COMMUN

FIL NOIR CONTACT 1

FIL JAUNE MASSE

~ Pour 436... :

FIL NOIR (NO)

FIL MARRON

FIL BLEU (NF)

FIL JAUNE / VERT

Dans la plupart des cas, il est conseillé d'utiliser un relais en 24 volts pour éviter une surchauffe des contacts due à une forte puissance à commander (voir ci-dessous pour les pouvoirs de coupure).