

NOTICE D'UTILISATION NU 173 12/2020
Manomètre digital MD05



1. Marche/Arrêt : appuyer sur la touche du haut
2. Changement d'unité : appui bref sur la touche « Unit ». Unités disponibles : bar, mbar, psi, kPa, MPa, kg/cm².
3. Pour enregistrer un nouveau zéro de référence, appuyer 5 secondes sur la touche « ZERO ».
Attention : avant la 1^{ère} utilisation, effectuer l'opération de remise à zéro. Il est normal d'effectuer une remise à zéro après l'installation du manomètre.
4. Min/Max :
 - Appui 5s sur la touche « UNIT » : valeur Max enregistrée
 - Nouvel appui sur la touche « UNIT » : valeur Min enregistrée
 - Remise à zéro Min/Max : appuyer sur la touche zéro « ZERO » pendant 3 secondes.
 - Nouvel appui sur la touche « UNIT » pour quitter le Min/Max
5. Écran rétroéclairé : appuyer sur la touche de droite
 - Appui bref : écran rétroéclairé pendant 20s
 - Appui long : rétroéclairage permanent
6. Codes d'erreur :
 - Code E-E : défaut du capteur
 - Code E-H : surpression ou défaut du capteur
 - Code E-P : éteindre pour effacer les erreurs de fonctionnement
 - Code P-C : éteindre pour effacer les erreurs de fonctionnement
7. Caractéristiques techniques :

Gamme de pression	-1...1000 bar selon modèle
Surpressions	2x EM pour P<250 bar / 1.5xEM pour P≥250 bar
Précision	±0,5 % EM
Échantillonnage	5 par secondes
Affichage	4 digits 15mm
Alimentation	2 piles AA fournies, Indication niveau batterie
Température	Service : -10+70°C / Compensation : 0+60°C
Protection	Anti-interférences électromagnétiques
Boîtier, Raccord	Acier Inox AISI 304
Membrane	Acier Inox 316 L
Diamètre, Filetage	Ø 80, G ¼ "

NOTICE D'UTILISATION NU 173 12/2020
Manomètre digital MD05



1. Marche/Arrêt : appuyer sur la touche du haut
2. Changement d'unité : appui bref sur la touche « Unit ». Unités disponibles : bar, mbar, psi, kPa, MPa, kg/cm².
3. Pour enregistrer un nouveau zéro de référence, appuyer 5 secondes sur la touche « ZERO ».
Attention : avant la 1^{ère} utilisation, effectuer l'opération de remise à zéro. Il est normal d'effectuer une remise à zéro après l'installation du manomètre.
4. Min/Max :
 - Appui 5s sur la touche « UNIT » : valeur Max enregistrée
 - Nouvel appui sur la touche « UNIT » : valeur Min enregistrée
 - Remise à zéro Min/Max : appuyer sur la touche zéro « ZERO » pendant 3 secondes.
 - Nouvel appui sur la touche « UNIT » pour quitter le Min/Max
5. Écran rétroéclairé : appuyer sur la touche de droite
 - Appui bref : écran rétroéclairé pendant 20s
 - Appui long : rétroéclairage permanent
6. Codes d'erreur :
 - Code E-E : défaut du capteur
 - Code E-H : surpression ou défaut du capteur
 - Code E-P : éteindre pour effacer les erreurs de fonctionnement
 - Code P-C : éteindre pour effacer les erreurs de fonctionnement
7. Caractéristiques techniques :

Gamme de pression	-1...1000 bar selon modèle
Surpressions	2x EM pour P<250 bar / 1.5xEM pour P≥250 bar
Précision	±0,5 % EM
Échantillonnage	5 par secondes
Affichage	4 digits 15mm
Alimentation	2 piles AA fournies, Indication niveau batterie
Température	Service : -10+70°C / Compensation : 0+60°C
Protection	Anti-interférences électromagnétiques
Boîtier, Raccord	Acier Inox AISI 304
Membrane	Acier Inox 316 L
Diamètre, Filetage	Ø 80, G ¼ "